

# 辽宁发行方OBU 激活方式说明

## ETC

### 设备自助安装激活



#### 激活码



## 进入小程序

方法一：

在微信中长按识别二维码，即可进入小程序

方法二：

- 1、长按图片，选择保存在手机
- 2、打开微信，点击右上角“+”，选择“扫一扫”
- 3、点击右上角“...”选择“从相册选取”

## 开始安装激活

### 1. 查找车辆信息

输入车牌号及手机号点击查询选择我的待安装激活车辆。



### 2. 安装固定

将ETC卡插入电子标签，撕掉电子标签的背胶薄膜，将电子标签贴到后视镜右后侧的前挡风玻璃上，左侧和上侧均需留有2-3cm的距离。



### 3. 上传安装照片

按照图中示例拍摄上传电子标签安装细节照片及标签安装车辆照片。



### 4. 激活电子标签

快速，连续插拔ETC卡2次或打开电子标签蓝牙开关，并开启手机蓝牙，点击“链接激活”进行电子标签的连接。



### 5. 激活成功后

待手机显示完成状态时即为电子标签激活成功。



## 温馨提示

电子标签粘贴后请勿拆卸，否则将导致设备无法使用。若出现设备脱落或遗失等问题，您可拨打客服热线：96199或到线下ETC网点进行处理。



更多服务

请下载“辽宁高速通”

如有疑问，请致电发行方客服电话：024-96199