

云南发行方OBU 激活方式说明

ETC

设备自助安装激活



云南ETC在线激活与发行



第二步安装OBU标签
安装并固定OBU标签至指定位置





第三步先插入通行卡并打开OBU蓝牙开关
看见左上角指示灯变绿色时，蓝牙打开成功

开启手机蓝牙，点击OBU标签右下角按钮开启OBU标签蓝牙

温馨提示: 4

- 1、请将卡片插入OBU;
- 2、打开手机和OBU蓝牙开关;
- 3、点击“连接设备”按钮，以连接到您的OBU;
- 4、点击“状态查询”按钮，检查您的OBU和卡是否可以发行和激活;



第四步手机蓝牙连接OBU标签
打开手机蓝牙点击“连接设备”
未连接OBU设备



温馨提示: 5

- 1、请将卡片插入OBU;
- 2、打开手机和OBU蓝牙开关;
- 3、点击“连接设备”按钮，以连接到您的OBU;
- 4、点击“状态查询”按钮，检查您的OBU和卡是否可以发行和激活;


第五步手机蓝牙连接OBU标签成功



温馨提示: 6

- 1、请将卡片插入OBU;
- 2、打开手机和OBU蓝牙开关;
- 3、点击“连接设备”按钮，以连接到您的OBU;
- 4、点击“状态查询”按钮，检查您的OBU和卡是否可以发行和激活;

第六步点击“卡签发行”手机与OBU终端通讯，完成提示发行成功



温馨提示: 7

- 1、请将卡片插入OBU;
- 2、打开手机和OBU蓝牙开关;
- 3、点击“连接设备”按钮，以连接到您的OBU;
- 4、点击“状态查询”按钮，检查您的OBU和卡是否可以发行和激活;

第七步点击“设备激活”手机与OBU终端通讯，完成提示激活成功



温馨提示: 8

- 1、请将卡片插入OBU;
- 2、打开手机和OBU蓝牙开关;
- 3、点击“连接设备”按钮，以连接到您的OBU;
- 4、点击“状态查询”按钮，检查您的OBU和卡是否可以发行和激活;

第八步点击“状态查询”显示OBU终端已激活



设备具体说明请参考

说明书

